



### Materialer:

Yderstof	25 x 35 cm
Forstof	25 x 35 cm
Pladevat	25 x 35 cm
Dekorativt stof 24 stk	5 x 5 cm
Tyl	25 x 35 cm
Lynlås	20 cm

### BERNINA tilbehør

Åben Broderfod nr. 20  
Evt. BSR eller stoppefod nr. 9  
Lynlåsfod nr. 4  
Overlockfod nr. 2

Broderitråd  
Metafil nål, hvis der anvendes metaltråd

### Vejledning

1. På yderstoffet optegnes 4 x 6 kvadrater på 5 x 5 cm (i alt 24 kvadrater). Tegn fra midten og ud.
2. Læg pladevat mellem yderstof og forstof.
3. Klip det dekorative stof ud i f.eks. cirkler. De skal være mindre end kvadratet på 5 x 5 cm.
4. Placer cirklerne i de optegnede felter. Læg tyllen ovenpå.
5. Sæt tyllen og cirkler fast med nåle. Anvend trykfod nr. 20 og sy tyllen fast med fjersting langs de optegnede linier.
6. Vælg ligesøm og sænk transportøren. Monter trykfod nr. 9 eller 29 (eller BSR). Frihåndsquilt cirklerne fast med en dekorativ tråd.
7. Skær stoffet til, så det måler 24 x 34cm.
8. Monter overlock trykfod nr. 2 og sy siderne med variabel overlocksøm.
9. Monter lynlåsfod nr. 4 og indstil nålepositionen. Buk kanten om 1 cm og sy lynlåsen fast med ligesøm.
10. Læg stoffet ret mod ret og sy siderne sammen. For at danne en bund foldes hjørnerne, og der sys ca. 5 cm henover hvert hjørne.
11. Vend tasken rundt og nyd dit mesterværk!